SmartScan Interface

Interface sans tension permettant de transmettre aux luminaires SmartScan des commandes de groupe ou globales sélectionnées



L'interface permet de contrôler les installations SmartScan à l'aide d'entrées sans tension. L'interface peut être utilisée pour contrôler des groupes de commutation individuels ou des groupes multiples sur un réseau maillé SmartScan.

- Permet de contrôler les installations SmartScan à l'aide d'entrées hors tension, par exemple en allumant en permanence tous les éclairages SmartScan, en passant outre le contrôle automatique si l'alarme incendie passe en état d'alarme.
- Peut être utilisé pour contrôler des groupes de commutation individuels ou des groupes multiples sur un réseau maillé SmartScan.
- L'indicateur LED montre la configuration actuelle de l'éclairage (si une entrée à verrouillage est utilisée).
- Peut lancer des tests sur les luminaires de secours
- Peut fonctionner avec des entrées de verrouillage ou de fermeture momentanée.
- 24 entrées fournissant 10 commandes de groupe, 3 commandes de groupe ColourActive et 11 commandes globales
- Programmable à l'aide du programmateur SmartScan

IP56 SMARTSCAN

Spécification


Indice de protection IP	**IP56**

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**

SmartScan Interface

Dimensions





Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes SmartScan Interface à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 03 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.